PLATINUM®
SUN & SHADE

GEBRAUCHSANLEITUNG SCHIRME

SICHERHEIT

- Schirm bei aufkommendem Wind, Windböen oder sich näherndem, starkem Wind schließen. Den Schirm nicht im Wind flattern lassen, da andernfalls Schäden am Stoff entstehen können. Geöffnete Schirme nicht unbeaufsichtigt stehen lassen. Eventuell dadurch entstehende Schäden fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.
- Achten Sie bei der Bedienung des Schirms darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände in der Nähe befinden, wenn Sie die erforderlichen Bewegungen durchführen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Materialschäden kommen.
- Die Verankerung muss auf die Größe des Schirms abgestimmt sein.
- Schirme dürfen nur als Schutz vor der Sonne verwendet werden.

BEDIENUNG

- Entfernen Sie das Band und ziehen Sie den Stoff etwas zwischen den Streben heraus.
- Schieben Sie den Handgriff nach oben und öffnen Sie den Schirm mit dem Hebel.
  Drehen Sie den Hebel in die angegebene Richtung, ohne dabei zu viel Kraft auszuüben. Wenn sich der Schirm nicht leicht öffnet, müssen Sie die Streben herausziehen.
- Bringen Sie das Tuch immer erst in horizontale Position, bevor Sie den Hebel nach oben oder unten bewegen.
- Achten Sie darauf, dass der Schirm während der Verwendung vollständig geöffnet und gespannt ist.
- Nach dem Schließen des Schirms müssen Sie alle Stoffbahnen einzeln und vollständig zwischen den Streben herausziehen. Rollen Sie die Stoffbahnen übereinander auf und befestigen Sie sie mit dem Band am Mast.

WARTUNG

- Nassen Schirm in vollständig geöffneter Position trocknen lassen. Falls ein nasser Schirm doch geschlossen werden muss, muss dieser so schnell wie möglich wieder zum Trocknen geöffnet werden.
- Wenn der Schirm nicht verwendet wird, muss er immer durch eine Hülle geschützt werden, um unnötigen Verschleiß durch Witterungseinflüsse zu verhindern. Schutzhülle nur überstreifen, wenn der Schirm trocken ist.
- Schirm trocken aufbewahren.
- Der Schirm kann erforderlichenfalls mit handwarmem Wasser, einem Feinwaschmittel und einem weichen Schwamm gereinigt werden. Auf Wunsch kann der Schirm mit einem Spray imprägniert werden.
  Trockenen Stoff mit einer weichen Bürste behandeln.
- Eventuelle Streifen auf den Aluminiumprofilen mit einem feuchten Tuch entfernen.

GEBRAUCH

- Platinum-Schirme sind ausschließlich für privaten, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt. Mängel durch Nichtbeachtung unserer Ratschläge, unangemessene Verwendung oder mangelhafte Wartung sind nicht von der Garantie abgedeckt.